



**PRO
HDM
3.5**



PROFESYONEL
SERVİSLERİN TERCİHİ

ELEKTRİKLİ HAVA ALMA & HİDROLİK DEĞİŞTİRME MAKİNASI

TÜM ARAÇLARDA HAVA ALMA & HİDROLİK DEĞİŞTİRMEK İÇİN UZUN VE ZAHMETLİ İŞLERE SON!

RAHAT TAŞINABİLİR, SAĞLAM VE ESTETİK GÖVDE



12 VOLT ELEKTRİKLE -AKÜ- ÇALIŞTIĞI İÇİN HER ORTAMDA KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLAR

MAKİNAMIZ 220 VOLT İLE DE KULLANILABİLİR

2 YIL GARANTİ, BOL VE UYGUN YEDEK PARÇASI İLE HER ARAÇTA KULLANIMA UYGUN

KULLANMA TALİMATI

- * Makinanın deposunu **hidrolik veya pentosil** ile doldurunuz, Kapağı yarım kapatınız.
- * Bir makinada **sadece** hidrolik veya pentosil kullanılır.
- * Basınç spiral hortumu makinaya ve **aracın deposuna uygun** aparatı takınız.
- * Makinadaki akü maşalarını **(+) kırmızı (-) siyah** olarak akü başlıklarına yada makina dolabına tutturunuz.
- * Hava alma veya hidrolik değiştirme işlemi için **START/ STOP** butonunu çevirerek başlatınız, (Basınç ayar ünitesi ihtiyaca göre 1-5 bar arası ayarlanabilir.)
- * Hava alma tahliyelerinden **temiz hidrolik gelince** sıkınız ve **STOP** butonuna basınız



YETKİLİ BAYİ



**PRO
HDM
3.5**



THE CHOICE OF
PROFESSIONAL SERVICES

BRAKE FLUID AIRING & EXCHANGING MACHINE

**LONG-TURM AND LABORIOUS
WORK ARE FINISH FOR
ALL KIND OF CARS.**

COMFORTABLE TO CARRY, STUDY AND AESTHETIC CASE.



**WORKING 12W/220W
SO YOU CAN USE EVERY
WHERE AND EASY**



**TWO YEARS WARRANTY,
EASY SUPPLY SPARE PARTS AND
SUITABLE TOOLS FOR
USE ALL TYPE CARS.**



USE INFARMATION

- * Fill in hydraulic & pentosine machine tank, Close the cover half.
- * Put on the sprial hose and suitable cover from machine.
- * Install the cable to the battery.
- * Turn on start the machine with start / stop button
- * When it comes to clean hydraulic, stop the machine.

AUTHORIZED DEALER